

Verksamhetslarm Dörrlarm Information

Innehåll

Beställning
Handhavande
Funktion och kontroll
Batteribyten
Uppsättning och nedmontering

Information om Dörrlarm

Ansvaret för beställning, kostnad, uppsättning och nedmontering av dörrlarm ligger på varje berörd hemvård.



Beställning av dörrlarm görs till Tunstall.

Batteri ingår vid beställning av dörrlarm, extra batterier ansvarar varje hemvårdsenhet över.

Viktigt att man provlarmar dörrlarmet efter en installation.

Obs! ange alltid er Leveransadress samt Fakturadress med Ansvarsnummer



Vara			Leveranstid	Ditt pris
	TX4 Dörrlarm 2 -85SE Artikelnr. 01403804	Utgår	Max 2 dagar	1.212,00
	Universal sensor 869 CR25 Artikelnr. 62505/030	Ny	Max 2 dagar	1.212,00

Tunstall
tel. 040- 625 25 00
Maila gärna in er beställning
se.order@tunstallnordic.com

Installationsbeskrivning av Dörrlarm till Carline IP/GSM

Ring alltid till Trygghetsjouren och berätta att ni håller på och installerar ett Dörrlarm



1. Sätt in batteri i Dörrlarmet som följer med.
2. Programmera in Dörrlarmet i Trygghetstelefonen innan ni monterar upp det.

Programmeringsbeskrivning

Stäng av Trygghetstelefonen med ON/OFF knappen

Tryck in den **röda** knappen på TT, håll in knappen samtidigt som du sätter på TT med ON knappen håll den röda knappen intryckt hela tiden.

Det kommer då att höras först en melodi sedan pip.

Först Ett pip sedan två, tre osv.

Släpp den röda knappen efter **5st** pip.

På Dörrlarmets ovansida finns en liten svart knapp (Testknapp) som skall tryckas in signal skickas då till TT varav lampan börjar blinka (larmet går tyst).

När detta fungerar kan ni montera upp dörrlarmet

Monteringsbeskrivning

Dörrlarmet kan sättas på utsidan av ytterdörren, se bild nedan.

Obs! När det gäller ytterdörrar utomhus skall dörrlarmet monteras upp på insidan av dörren då dörrlarmet kan upphöra att fungera vid temperaturskillnader.

Magnetkontakten med Dörrlarmet skall monteras nära varandra med **ca 5mm mellanrum**.

Vid montering av Dörrlarmet och magnetkontakten kan dubbelhäftande tejp användas. Dubbelhäftande tejp skall vara skumtejp då den tål vibrationer.

Prova nu Dörrlarmet genom att aktivera det och öppna dörren.



Installationsguide – För dörrlarm till trygghetslarm

Denna guide visar hur du installerar och kopplar samman dörrlarm med trygghetslarmet.

• Steg 1 – Dörrlarmet



Låsa upp sensorn

1

1: Tryck samtidigt och håll inne knapparna **Välj/Enter** och **Bläddra upp**, tills texten "**Change Setting**" visas



2: Tryck **Välj/Enter** 1 gång så låses sensorn upp. Nu kan du ändra språk och välja läge **etc** i menyerna.

2

Menyn: **Välj språk**

Bläddra med **upp/ned** pil till menyn: **Language/Country** och tryck **välj/Enter**

Bläddra till **Svenska** och tryck **välj/Enter**

3

Menyn: **Välj läge**

I menyn **Välj läge** ställer du in vilken typ av sensor universalsensorn ska användas som. Välj rätt **läge**:

Door Contact – För dörrlarm

Tryck sedan **Välj/Enter**

Tryck sedan på **Tillbaka** för att komma tillbaka till konfigurationsmeny

Tryck på **Bläddra ner** till du kommer till **Avsluta**.

Tryck sedan på **Välj/Enter**

• Steg 2 – Koppla ihop larmtillbehör

1. Trygghetslarmet ska vara i gång.
2. Gå in i programmeringsläge:
 - Tryck och håll in den gröna knappen.
 - Tryck därefter på den gula knappen.
 - Tryck sist på den röda knappen.
 - Ett stigande ljud bekräftar att du är i programmeringsläge.
3. Lägg till tillbehör:
 - Håll inne den röda knappen tills du hör **5 stycken pip**.
 - Öppna dörren för att slutföra parkopplingen.
4. Tryck på den gröna knappen för att lämna programmeringsläget.

• Steg 3 – Provlarma

Provlarma samtliga tillbehör och kontrollera att larmet registreras korrekt i systemet.