

Instruktion byte av batterier i Phoniro Kvittensknapp

Bytet kan ske hemma hos kunden.

Förberedelser:

Kvittensknappen

2 st batterier AAA

Torxskruvmejsel T8 (vanligast)

Liten stjärnmejsel (ovanligare)



Gör så här:

1. Montera försiktigt ned kvittensknappen från väggen.
2. Lossa på skruvarna med torxskruvmejseln, om det är en stjärnskruv använder du stjärnskruvmejseln istället. Använd rätt mejsel annars förstör du skruvarna.



3. Öppna försiktigt kvittensknappen genom att ”vika ut den” i överkant. Det sitter små hakar i nederkant som håller ihop de två knapphalvorna som inte får brytas av.



4. Ta ur batterierna
5. Sätt i de nya batterierna, titta så att du satt dem åt rätt håll samt att metallklamrarna har bra kontakt med batteriet. Om de inte har bra kontakt med batteriet, ta ur batteriet igen och kläm försiktigt ihop klamrarna med fingrarna. Sätt sedan i batterierna igen.
6. Sätt ihop kvittensknappen igen genom att först fästa de små hakarna i nederkant med andra halvan av knappen, vik sedan ihop knappen och skruva i skruvarna.
Tips: skruva först lite baklänges, dvs skruva ur skruven lite, tills du känner ett litet knäpp. Det betyder att skruven hittat sitt tidigare skruvspår och går lättare att skruva i igen. Dra inte åt skruven för hårt, utan bara lite lagom.



7. Sätt tillbaka kvittensknappen hos kunden. Du kan behöva byta fästkuddarna om de inte håller kvar knappen längre.